


## Вспомогательное оборудование для цилиндров серии NSSS




BCR

### Для NSSS на 5, 10, 15 и 25 т

#### Шарнирная серьга поршня

Модель	A	B	C	D	E	F
BCR5	28	41	14	16	16	25
BCR10	43	59	25	22.3	25	34
BCR15	43	62	25	22.3	25	37
BCR25	57	74	38	31.8	31	43




BC

### Для NSSS на 5, 10, 15 и 25 т

#### Серьга основания

Модель	A	B	C	D	E	F
BC5	44	48	14	16	16	25
BC10	63	67	25	22.3	25	35
BC15	78.5	67	25	22.3	25	35
BC25	95	79	38	31.8	31	41



BA


### BA10 для NSSS102 до NSSS1014 BA25 для NSSS252 до NSSS2514

#### Опоры цилиндра

Модель	A	B	C	D
BA10	10	123	230	58
BA25	16	128	280	89

ATS10 & ATS25

ATS-100



### ATS 10 для NSSS10T ATS25 для NSSS25T до NSSS30T ATS100 для NSSS50T до NSSS100T

#### Шаровые опоры

Модель	A	B	C
BCR5	28	41	14
BCR10	43	59	25
BCR15	43	62	25